



TAJFUNLIV

Hydrauliczny żuraw załadowniczy L120K(79)

**Instrukcja obsługi
i konserwacji**

Spis treści	Strona	Ident št. 49061
1. Wprowadzenie		4. Konserwacja
Spis treści	101.01	Podstawowe środki 401.01
Znaki ostrzegawcze	102.01	Harmonogram 402.01
Wprowadzenie	103.01	Środki ochronne podczas konserwacji 403.01
Identyfikacja	104.01	Środki ochronne podczas smarowania 404.01
Zasady bezpieczeństwa	105.01	Smary 405.01
2. Wszystkie dane		Pojemność zbiornika oleju 406.01
Dane żurawia	201.01	Ilość oleju w podstawie żurawia 406.02
Wymiary	202.01	Harmonogram smarowania 407.01
Dane techniczne	203.01	Wymiana oleju 408.01
Hydraulika	205.01	Wymiana filtra 409.01
Elektryka	206.01	Montaż żurawia na pojeździe 410.01
Moment udźwigu	207.01	Montaż - schemat 410.02
Ograniczenie momentu udźwigu	208.01	Elektryczne oprzyrządowanie 411.01
Ograniczenie momentu udźwigu	208.02	PVG32 – wartości elektryczne 412.01
Ograniczenie momentu udźwigu	208.02.1	Recykling żurawia 413.01
Ograniczenie momentu udźwigu	208.03	Problemy, ich przyczyny i rozwiązania 414.01
Ograniczenie momentu udźwigu	208.03.1	Problemy, ich przyczyny i rozwiązania 414.02
Wskaźnik wysunięcia wusięgnika	208.04	
Panel sterowania	209.01	Schemat hydrauliczny
Sygnalizacja	210.01	
3. Instrukcja obsługi		
Główne zasady bezpieczeństwa	301.01	
Ochrona środowiska	301.02	
Obsługa	302.01	
Obsługa elektryczna w kabinie	302.021	
Klimatyzowane kabiny	302.022	
Obsługa manetki – PVRET	302.03	
Obsługa manetki – Prof 1	302.03.1	
Zdalne sterowanie Autec	302.04	
Zdalne sterowanie Scanreco	302.05	
Działanie żurawia -Start	303.01	
Działanie żurawia -Stop	303.02	
Rozruch przy niskiej temperaturze	304.01	
Rozruch przy niskiej temp.diagram	304.02	
Dzienny przebieg pracy	305.01	
Bezpieczeństwo pracy	306.01	
Chwytnie - ogólne kwestie	307.01	
Chwytnie przytrzymanie drewna	307.02	
Chwytnie - czerpak	307.03	
Chwytnie - chwytak	307.04	
Rozkładanie i składanie	308.01	
Praca - podstawy działania	309.01	
Praca - podstawy działania	309.02	
Niebezpieczne sytuacje	309.04	
Ładowanie i rozładunek	309.05	
Praca w pobliżu instalacji elek.	310.01	
Rozstawianie i transport	311.01	
Konstrukcja chwytaka - schemat	312.01	
Kabina	313.01	
Podnoszenie kabiny	313.02	