

MULTILIFT XR S

Hooklift XR7S / XR8S / XR10S



INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

111116616/US
12/2017



MULTILIFT

Ta instrukcja jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi z
języka Fińskiego.

Spis treści

HAKOWIEC MULTILIFT XR7S, XR8S AND XR10S	5
Wstęp	6
Główne zespoły	7
Sterowanie	8
Instrukcje i zasady bezpieczeństwa	10
Bezpieczeństwo podczas użytkowania - ogólnie	10
Wymagania dotyczące podłoża w miejscu pracy	12
Miejsce pracy	13
Instrukcje bezpieczeństwa i konserwacja	15
Kontener	15
Załadunek i rozładunek kontenera	18
Wywrót	22
Przed rozpoczęciem jazdy	24
Cechy zapewniające bezpieczeństwo pracy	25
Użytkowanie	26
Załadunek kontenera	27
Wywrót kontenera	33
Opuszczanie kontenera po wywrocie	35
Rozładunek - zdejmowanie kontenera	37
Załadunek kontenera ciężkiego w swojej tylnej części	43
Rozładunek kontenera ciężkiego w swojej tylnej części	43
Załadunek kontenera ciężkiego w swojej przedniej części	43
Opis konstrukcji	44
Specyfikacja techniczna, główne zespoły	48
Konstrukcja	49
Komponenty hydrauliczne	50

>>>

>>>

Wyposażenie	52
Modele haków.....	52
Mechanizm blokujący haka	53
Układ elektryczny	58
Dodatkowy osprzęt	59
Dodatkowa hydraulika	59
Stabilizator	60
Hydrauliczna lub elektryczna osłona podjazdu	61
KONSERWACJA	64
Tabele prac konserwacyjnych	68
Konserwacja układu hydraulicznego	70
Elementy bezpieczeństwa	76
Inspekcja podstawowa	78
Spawanie	79
Układ elektryczny	79
Usuwanie uszkodzeń powierzchni pokrytej farbą	80
Sterowanie awaryjne	81
SMAROWANIE	82
Okresowe prace konserwacyjne	84
Karta prac konserwacyjnych	85
WARUNKI GWARANCJI	86
Dla kupującego	86
Gwarancja właściciela	87
KARTA DOSTAWY	93