

MULTICARGO

Instrukcja obsługi i konserwacji ROAGNA 1419 SL



**UWAGA! Przed użyciem przeczytaj
instrukcję obsługi.**



ROAGNA
Valle S. Carlo 41
CN 12040 PRIOCCA
ITALY
Tel: + 39 (0)173 61 64 36
Fax: + 39 (0)173 61 69 00



■ SPIS TREŚCI

1. Wstęp	6
1.1 Wstęp	6
1.2 Opis	6
1.3 Instrukcja obsługi i konserwacji	6
1.4 Odpowiedzialność producenta	7
2 Opis wyposażenia	8
2.1 Funkcje	8
2.2 Główne elementy wyposażenia	8
2.2 Numer użytkownika	8
3 Zasady bezpieczeństwa	9
4 Informacje dodatkowe	11
5 Standardowa konserwacja	11
6 Wyposażenie	13
6.1 Opis	13
6.2 Manewry	14
6.3 Cylinder stabilizatora przedniego	19
6.4 Podsumowanie	23
7 Konserwacja	25
7.1 Opis części	25
7.2 Smarowanie	26
8 UKŁAD HYDRAULICZNY	28
8.1 Układ hydrauliczny z wybierakiem przepływu (elektrozawory)	29
8.2 Układ elektryczny	31
9 OŚWIETLENIE	33